

## Simplife SYT: RF433.92 MHz kapcsoló

### Használati útmutató



#### Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

**Doboz tartalma:** 1 db RF kapcsoló, 2 db CR2032-es gombelem, 1 db használati útmutató, 2 db csavar

#### Funkció gombok és státuszjelző fény leírása

A kapcsoló üzemi állapotát az érintőgomb kék fénye jelzi. A kapcsoló az érintőgomb megnyomásakor pirosan világít. Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a gombot.

#### Technikai jellemzők

<b>Modell:</b>	SYT-C01
<b>Üzemi feszültség:</b>	DC 3.0V
<b>Áramforrás:</b>	2db CR2032, 3V gombelem (a csomag tartalmazza)
<b>Kapcsolók/Csatornák száma:</b>	1
<b>Társítható vezérfunkciók száma:</b>	1
<b>Vezeték nélküli kapcsolat típusa:</b>	RF433,92 MHz
<b>Energiafogyasztás (készlet):</b>	>1uA
<b>Energiafogyasztás (kommunikáció):</b>	>10mW
<b>Környezeti hőmérséklet tartomány:</b>	-10°C - +70°C
<b>Kódolás típusa:</b>	EV1527 tanuló kód
<b>Moduláció:</b>	ASK (Amplitude-shift keying)
<b>Burkolat anyaga:</b>	edzett üveg, égésálló ABS
<b>Méret:</b>	86*86*15mm
<b>Választható színek:</b>	fehér, fekete
<b>Minőségi tanúsítványok:</b>	CE, RoHS
<b>Garancia:</b>	1 év

#### Telepítés

##### Megjegyzés

- Beüzemelés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a fogyasztót vezérlő kapcsoló, amihez az SYT típusú kapcsolót társítani kívánja, kompatibilis jelen eszközzel.
- Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a fogyasztót vezérlő kapcsoló, amihez az SYT típusú kapcsolót társítani kívánja megfelelően és biztonságosan üzemel.
- Ha a beüzemeléssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Beüzemelés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

##### 1. lépés

- Pattintsa le a kapcsoló előlapját, hogy hozzáférjen a kapcsoló hátlapján található rögzítési pontokhoz (ajánlott eszköz: lapos fejű csavarhúzó).
- A csavarok segítségével feszesen rögzítse a falfelülethez a kapcsoló hátlapját. Amennyiben az eszközhöz mellékelt csavarokkal a rögzítés nem lehetséges, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.

## 2. lépés:

- Helyezze a 2 db CR2032-es, 3V-os gombelemet a termék elemtartó foglalatába. Amennyiben megfelelően helyezte be az elemeket, akkor a kapcsoló üzembesz állapotba kerül, melyet a kapcsológomb kék fénye jelez.
- Pattintsa a termék előlapját a hátlapra.

### **Eszköz csatlakoztatása WS-EUL vezér kapcsolóhoz**

- Váltsa a WS-EUL kapcsolót RF-es csatlakozási üzemmódba. Ehhez a kapcsolón tartsa lenyomva balról az első érintőgombot 10 másodpercig, amíg egy rövid sípoló hangot nem ad.
- A csatlakoztatáshoz nyomja meg az SYT kapcsoló érintőgombját. Amennyiben a csatlakozás sikeres volt, a WS-EUL kapcsoló egy újabb rövid sípoló hangot ad.
- Ezután az WS-EUL kapcsolón a használati útmutatóban foglaltak szerint el kell végezni a termék összekapcsolását a Smart Life™ applikációval.
- Ha az SYT kapcsolót fel- illetve lekapcsolja, a WS-EUL kapcsoló állapota is változik a Smart Life™ applikációban

### **Eszköz leválasztása WS-EUL vezér kapcsolóról.**

- Váltsa a WS-EUL kapcsolót RF-es csatlakozási üzemmódba. Ehhez a kapcsolón tartsa lenyomva balról az első érintőgombot 10 másodpercig, amíg egy rövid sípoló hangot nem ad.
- A csatlakoztatáshoz nyomja meg az SYT kapcsoló érintőgombját. Amennyiben a leválasztás sikeres volt, a WS-EUL kapcsoló egy újabb rövid sípoló hangot ad.
- Ezután az WS-EUL kapcsolón a használati útmutatóban foglaltak szerint el kell végezni a termék összekapcsolását a Smart Life™ applikációval.