


3 üzemmódú WiFi kapcsoló

Model: TYWB 2CH 7-32V RF



Paraméterek:

- Bemeneti feszültség: DC/AC 7V~32V
- Kapcsolható max. áram: 2200W/10A
- Vezeték nélküli: Wi-Fi 2.4 Ghz b/g/n+Bluetooth
- Rádiófrekvencia: 433 Mhz
- Üzemi hőmérséklet: -20°C~70°C
- Méret: 116*38*25 mm

Az eszköz használata előtt:

- Okostelefonja vagy táblagépe csatlakozzon a 2,4g WiFi internettel.
- Engedélyeznie kell a telefon Bluetooth kapcsolatát.
- Rendelkeznie kell a WiFi hálózathoz megfelelő jelszóval.
- Okostelefonjának vagy táblagépének hozzáféréssel kell rendelkeznie az App Store vagy Google Play alkalmazáshoz.

- Az Ön routerén engedélyezni kell a nyitott hálózatot. (MAC -open)

Használati útmutató:


1 Az alkalmazást letöltheti a „Tuya Smart” kifejezésre keresve a mobilalkalmazás-áruházakban, vagy **a következő QR-kód beolvasásával.**




- 2 Regisztráljon Tuya Smart fiókot.
- 3 Ha rendelkezik Tuya Smart fiókkal, csak jelentkezzen be.
- 4 Kapcsolja be.

BE/KI működési elve:

A csatlakoztatott készülékek feszültség alatti vezetéken keresztül működnek vagy állnak le KI/BE -kapcsolás esetén.



Bekötés



Eszközök hozzáadása

1 Először állítsa alaphelyzetbe a készüléket (Reset):
Ha a hálózatjelző gyorsan villog, hagyja ki a alaphelyzetbe állítás lépést.

- Bekapcsolás (Power on)
- Tartsa lenyomva a „Reset” gombot 5 mp-ig, amíg a hálózatjelző **(piros fény)** villogni nem kezd.

2 Kattintson a a Tuya intelligens alkalmazás jobb felső sarokban található **+** gombra, majd kattintson az „Auto Scan” (Automatikus Hozzáadás) gombra, és várjon néhány másodpercet. Miután megtalálta az eszközöket, kattintson a “Next” (Tovább) gombra.



Kézi hozzáadás **Automatikus hozzáadás** 

Automatikusan felfedezi a Bluetooth/Wi-Fi/Zigbee/ vezetékes eszközöket,
ha a megfelelő engedély be van kapcsolva

**Győződjön meg arról, hogy a készülék
készen áll a hálózati csatlakozásra** >

3

Válassza ki a 2,4 GHz-es
Wi-Fi hálózatát és adja meg jelszavát!



4

Nevezze el az eszközt!



5

Amikor a hálózatjelző világít, az eszköz online állapotban van.


6

Amikor a hálózat megszakad, a kapcsolat automatikusan átvált a telefon Bluetooth kapcsolatára.

7

Az alkalmazásban a be/ki gombra kattintva vezérelheti az adott eszközt.
A kézi vezérlésű kapcsoló valós időben is megjeleníthető az alkalmazásban

Applikáció



Nyomjon ide, hogy belépjen a teljes funkciós kezelőfelületbe



Rename / Átnevezés
Offline Notification / Offline értesítés
Third-party Control / Harmadik fél általi ellenőrzés (pl.: Google Alexa)
Share Device / Eszköz megosztása
Create Group / Csoport létrehozása
Device Update / Eszköz frissítése
Remove Device / Eszköz eltávolítása

Hosszan nyomja meg a kapcsoló nevének szerkesztéséhez

Countdown / Visszaszámlálás
Schedule / Időzítés
Circulate / Heti programozás
Random / Véletlenszerű
Inching / Előre állított időzítő

Relay Status / Relé állapota
Interlock setting / Reteszelés beállítása
RF remote control setup / Rf távirányító beállítása

Távírányító összehangolása az eszközzel

Összehangolás



1 a **2** ábrán látható felületen, kattintson a **Setting > RF remote control > Add.**

2, Amikor megjelenik a felület, nyomja meg hosszan a távírányító gombot, amelyhez illeszkedni szeretne (A,B,C vagy D)

3, Engedje fel a kiválasztott gombot

4, Most már sikeresen hozzáadta, majd rendelje hozzá a távírányító gombjait a vezérelni kívánt kapcsolókhoz. (1-es vagy 2-es relé)

A további gombok összehangolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket!


Törlés:

1, A **2** ábrán látható felületen kattintson a **Setting > RF remote control setup** elemre, majd húzza balra a törölni kívánt távírányítót, végül kattintson a jobb oldalon a törlés gombra.

Hibaelhárítás

Megoldások az összehangolás és offline hibákra:

Lépjön be az alkalmazás kezdőlapjára, kattintson a felület jobb alsó sarkában található ikonra a belépéshez:



Kapcsoló típusok beállítása:

Setting > switch type setting:

Rocker switch – flip to change state: ellentétesre kapcsol, mint az aktuális állapot

Rocker switch – state synchronous: szinkronba kapcsol

Button switch: nyomógombként kapcsol