

Simplife PST-108WR: redőny kapcsoló relé (Wi-Fi + RF + Bluetooth)





Használati útmutató



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

<u>Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani</u> <u>balesetveszélyes.</u>

w

A kapcsoló fekete funkciógombja a termék előlapján található. A funkciógomb kizárólag a termék távirányítóhoz, illetve a mobil applikációhoz való csatlakoztatására szolgál. A kapcsolót távirányítóval, hagyományos vezetékes redőnykapcsolóval, illetve mobil applikáción keresztül tudjuk vezérelni. A redőnykapcsoló burkolata mögött található állapotjelző kapcsolás esetén kéken világít. A távirányítótól érkező kapcsolást az állapotjelző piros villanása jelzi.

Technikai jellemzők

Modell:	PST-108WR
Funkciók:	távvezérlés, időzítés, hangvezérlés
Bekötéshez szükséges vezeték:	fázis, nulla
Üzemi feszültség:	AC90-250V, 50/60 Hz
Névleges áramerősség:	max 2 A
Teljesítménytartomány:	max 500W
IP védettség	IP20
Kapcsolók/Csatornák száma:	1
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi) + RF433.92 MHz + Bluetooth
Vezeték nélküli kapcsolat hatótávolság	30m
Energiafogyasztás	<0,5W/h
Környezeti hőmérséklet tartomány:	0°C- +40°C
Burkolat anyaga:	égésálló ABS

Méret:	52*47*18
Mobil app:	Smart Life (Android/iOS)
Támogatott szolgáltatások:	Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS, FCC
Választható színek:	fehér
Garancia:	1 év
Súly:	56g

Figyelmeztetés!

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

Telepítés

Megjegyzés

- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Telepítés előtt győződjön meg, hogy telefonján csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és aktiválva van a Bluetooth kapcsolat.



• Telepítés során győződjön meg a vezetékek megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.

• Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.

• Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

1. lépés

• Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

2. lépés

• Tegye elérhetővé a használni kívánt szerelvénydobozban található vezetékeket.

• Kapcsolja fel az áramkör áramellátását, és azonosítsa a fázis és a nulla vezetékeket erre a célra szolgáló eszközzel.

• Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

• Távolítsa el a szerelvénydobozban használt eszközt (amennyiben van), és jelölje fel a vezetékekre azok típusát (fázis, nulla)

• Az új kapcsoló csatlakoztatásához használja az lenti. ábrán található bekötési diagramot.

Bekötés hagyományos redőnykapcsolóval:



Jelmagyarázat: N: nulla, L: bejövő fázis, L1: 1. kimenő fázis, L2: 2. kimenő fázis S1: hagyományos redőnykapcsoló bemenet, ami az L1 fázist kapcsolja. S2: hagyományos redőnykapcsoló bemenet, ami az L2 fázist kapcsolja. Bekötés hagyományos redőnykapcsoló nélkül:



3. lépés

 A kapcsoló relét a redőnykapcsoló szerelvénydobozába, vagy a mellékelt fali tartó konzol segítségével a kívánt felületre helyezheti.





4. lépés:

Kapcsolja fel az áramkör áramellátását

Eszköz csatlakoztatása

1. lépés: Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App Store)





2. lépés: Regisztráció vagy belépés

Lépjen be a Smart Life alkalmazásba

• Válassza ki a "Register" opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a "Set Password" opció kiválasztásával

• Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a "Log in" opció kiválasztásával.

3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

• Ellenőrizze, hogy a kapcsoló elektromos áram alatt van.

• Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat, illetve, hogy aktiválva van a Bluetooth kapcsolat

• Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.

Bluetooth támogatott csatlakozási mód:

• Körülbelül 7 másidpercig tartsa nyomva a funkciógombot, ameddig az eszköz folyamatos sípoló hangot kezd adni, illetve az állapotjelző fény kéken villog. Ekkor az eszköz Wi-Fi csatlakozási üzemmódba kerül.

Nyissa meg a Smart Life alkalmazást.

• Amennyiben a mobil eszközén engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat, az alkalmazás egy felugró ablakan felajánlja a konnektor csatlakoztatását. Kattintson az "Add" (hozzáadás) gombra.

Add Manually	Auto Scan	
12	2	12
		Sector BLD
2	2	
Sector: (NE-NE)		
Prose tang	Pose Gran	Provinc Salar
A COLORED OF MALE		
Devices to b	e added: 1 0	
Devices to b	e added: 1 ©	

• A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a "Next" (tovább) gomra. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat. Choose Wi-Fi and enter password

 A sikeres párosítás után nyomja meg a "Next" (tovább) opciót.

×		
Found 1 de	rvices. Added 1 successfully.	
	Fridge socket	ø
	Next	

 A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a "Done" (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.



EZ csatlakozási mód

- Amennyiben a Bluetooth támogatott csatlakoztatási mód nem működik, akkor manuálisan az EZ módban szükséges társítani az eszközt.
- Az alkalmazás kezdő kényernyőség nyomja meg a "+" jelet, majd válassza az "add device" (eszköz hozzáadása) opciót. (képernyő jobb felső sarka)



Done



 A listából válassza ki a Wi-Fi redőnykapcsolót (Curtain switch Wi-Fi)



 A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a "Next" (tovább) gomra.

Select 2.4 GHz Wi-Fi Ne enter password If your Wi-Fi is 50Hz, please set it Common router setting m	twork and 1. to be 2.40Hz. ethod
¥ Wi-Fi- SGhz ✓ Wi-Fi- 2.4Ghz	4 🕆 🕕
ŕ	-
∆ • • • •	٢
Next	

 A következő ablakban a "Next" (tovább) gomb megnyomásával felugrik egy párbeszédablak. Válassza ki a "blink quickly" (bekapcsolás gomb gyorsan villog) opciót. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.

Reset the device f	irst.
Power on the device and co	offirm that the indicator is
binking repidly.	network distribution within
3 minutes after resetting th	e device.
Perform net pairi	ng as prompted. >
Select the status of hear th	the indicator light or e beep:
	Blink Quickly
Blink Slowly	
Blink Slowly	**

 A sikeres párosítás után nyomja meg a "Next" (Tovább) opciót.

 ×	
Found 1 devices. Added 1 successfully.	
🙂 Fridge socket	ø
Next	

A következő ablakban lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a "Done" (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

Added. Fridge socket Device added successfully Living Room Bedroom Nimus Bedroom	
Evice added successfully	
Living Room Bedroom Nimus Bedroom	
Kitchen Pentry Hall Bathroom	
Balcony Study room	

AP mód

Ha az EZ móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP (access point) móddal.

- Alap helyzetben tartsa lenyomva a funkciógombot 7 másodpercig – ekkor látni fogja a kék indikátort gyorsan villogni. A gombot engedje el, majd ezután ismét tartsa 7 másodpercig lenyomva a gombot, amig az indikátor lassan villogni kezd.
- Kövesse az EZ módban leírt lépéseket, ameddig el nem jut a következő párbeszédablakig. Válassza ki a "blink slowly" (bekapcsolás gomb lassan villog) opciót.





 Az AP csatlakozási mód során az eszköz önálló Wi-Fi hot spotot hoz létre. Ehhez csatlakozva tudja csatlakoztatni az eszközt az applikációhoz. Válassza a "Go to Connect" (csatlakozás folytatása) opciót.

1. Connect the phone to the hotspot		
hown below.		
C Settings WLAN		
WLAH	C	
SmartLife-XXXX	٠	
SL-XXXXX	♥ 🕕	
Wiß - Guess	* 0)	
WIR - Home	* = ()	
. Go back to the app and co dd devices.	ntinue to	
ocal Network AccessDevice ble to be connected if the ac	might not be cess if not	

- Nyissa meg a mobil eszközén Wi-Fi beállításokat és csatlakozzon a "SmartLife-xxxx"-nevű hálózathoz.
- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban



• Az applikációban lehetősége van a redőny pontos pozíciójának beállítására (0%: a redőny végállásban zárva, 100% a redőny végállásban nyitva). Annak érdekében, hogy ez a funkció megfelelően működjön a redőnykapcsoló futási időejét kalibrálni szükséges.

• Első lépésként mérje le stopperórával, a redőny teljesen zárt állapotban mennyi idő alatt megy fel végállásig.

A redőnykapcsoló alapbeállítása 100 másodperc futásidő. Amennyiben a redőnymotornak több időre van szüksége a teljes nyitáshoz, akkor a következő pontban leírt módon állítson be egy olyan futásidőt, amely alatt biztosan kinyit a redőny (min 10, max 120 másodperc).

• Ezt követően lépjen be a beállítások menübe (4-es pont), és válassza ki a "schedule time" (redőny futásidő) opciót. A felugró ablakban írja be a mért időt, majd nyomja meg a "next step" (Tovább) opciót. Ezzel a kalibrálás befejeződik.



• A redőnykapcsoló pozícióját állítsa 100%-ra, és várja meg, amíg lefut a program, illetve bizonyosodjon meg róla, hogy a redőny felső végállásban van.

Eszköz csatlakoztatása RF kapcsolóhoz

• Felfelé gomb programozása: A PST-108WR kapcsoló nyomógombját nyomja meg egymás után 5 alkalommal, a készülék ekkor RF kapcsolódási módba került, a távvezérlőn nyomjuk meg a felfelé gombot 1 alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az RF-es kapcsolóval.

• Lefelé gomb programozása: A PST-108WR kapcsoló nyomógombját nyomja meg egymás után 6 alkalommal, a készülék ekkor RF kapcsolódási módba került, a távvezérlőn nyomjuk meg a lefelé gombot 1 alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az RF-es kapcsolóval.

• Pause-Állj gomb programozása: A PST-108WR kapcsoló nyomógombját nyomja meg egymás után 7 alkalommal, a készülék ekkor RF kapcsolódási módba került, a távvezérlőn nyomjuk meg a pause gombot 1 alkalommal. Ekkor a csatlakozás befejeződik, és a kapcsoló vezérelhető az RF-es kapcsolóval.

• Amennyiben szeretne további RF kapcsolókat társítani ehhez a nyomógombhoz, ismételje meg ezt a folyamatot. Maximum 6 db RF-es kapcsoló társítható.

Eszköz lecsatlakoztatása RF kapcsolókról

• A lecsatlakoztatni kívánt kapcsoló nyomógombját nyomja meg egymás után 10 alkalommal. Ebben az esetben az eszköz lecsatlakozott a társított RF kapcsolókról.